

Befuellung von Canon und Epson Tintentank Druckern



1. Öffnen Sie die Abdeckung ihres Drucker und den Deckel des Tintentank, den Sie befüllen wollen.
2. Öffnen Sie den Tank der entsprechenden Farbe (Stöpsel entfernen , Klappe öffnen).
3. Jetzt öffnen Sie die Flasche mit der entsprechenden Farbe die Sie einfüllen möchten.
4. Nehmen Sie die Flaschen in die Hand , führen Sie die Flasche in die Einfüllöffnung.
5. Jetzt vorsichtig die Flasche drücken , bis die Tinte in den Vorratsbehälter geflossen ist.
6. Nach Abschluss des Befüllvorgang entnehmen Sie die Flasche und verschließen den Tintenbehälter mit dem Stöpsel (oder Klappe).
7. Zum Abschluss schliessen Sie den Deckel ihres Drucker.